




Lutningsinställning GL412N & GL422N

Tryck/ Släpp knapp **M** för att öppna meny.


>>Lutning<<  kommer att synas.


Tryck/släpp knapp **E** Båda axlarnas värde visas

 Och markör blinkar vid +Y axel.

Genom att trycka/släppa knappar  flyttas markören till höger/vänster och fortsätter till nästa rad.

Använd knappar Upp/ned  för att ändra siffror och ställ in önskat värde, digitalt.

För snabbt växla markören mellan X-(endast GL422N) och Y-axel, tryck/släpp knapp 

Tryck och håll knappen  i 2 sekunder, så ställs värdet på 0% i aktuell axel.

Snabbtryck/släpp knapp **E** för att bekräfta den valda lutningsinställningen, eller vald 0% och lasern återgår till standard display.

Lasern självnivellerar till vald & Önskad lutnings inställning

Notera: En symbol på LCD displayen, blinkar tills lasern har ställt in sig, till det önskade värdet .



Se mer: kolla "snabbmanualen" ligger i väskan!

Om ni stöter på problem, kontakta vår support:

Tel: 0771-62 21 00, E-post: support@trimtec.se

Lycka till!

